

KUUS.

WATCH YOUR VALUABLES

C1 Full HD 1080P Mini camera



Gebruikershandleiding

Scan de QR code voor een video handleiding met alle functies.

Opladen

Plaats de meegeleverde oplaadkabel in de mini USB poort van de camera, de andere kant van de kabel in een externe oplader zoals een powerbank of adapter. Oplaadtijd is 2-3 uur.

- Een knipperende rode led geeft de laadcyclus aan.

Als de batterij vol is, verandert de led in constant rood. Operatietijd is 40 tot 100 minuten op ingebouwde accu, afhankelijk van de camera activiteit.



KUUS.shop/c1-instructie

Typenummer: 22KMC101

SD kaart plaatsen (De camera werkt niet zonder geheugenkaart)

Het liefst class 10 of hoger zodat het beeld niet gaat haperen. Dit staat op de verpakking vermeld.

Gebruik een SD kaart van maximaal 32 GB-opslag. Deze plaatst u met de kant van de connectoren (zie afbeelding) richting de camera lens in het SD kaartslot. Om de SD kaart te verwijderen dient u deze eruit te trekken, een tip hierbij is het gebruik van een paperclip.



Camera in / uitschakelen

Om de camera uit te schakelen, drukt u ongeveer 5 seconden op de aan / uitknop en wordt de camera uitgeschakeld.

Night vision

De KUUS. C1 camera gaat automatisch over op night vision zodra er weinig licht is.

Constance opname 1080p

1. Zorg dat een geheugenkaart van max 32GB is geplaatst zoals hierboven beschreven.
2. Druk 5 seconden op de aan / uitknop om de camera van stroom te voorzien. U ziet een blauwe en rode led.
3. Druk een keer kort op de knop 'Modus', de led knippert 3x blauw en de opname begint.
4. Druk 8 seconden op de aan / uitknop en de opname stopt. De leds knipperen en gaan uit.

Opmerking: de camera zal continu 5 minuten sequenties opnemen. Wanneer de SD-kaart vol is, zal de camera het oudste bestand automatisch verwijderen. Wanneer de batterij bijna leeg is, slaat de camera automatisch de laatste reeks op en gaat uit.

Bewegingsdetectie (alleen opname bij beweging)

De camera neemt een reeks van minimaal 1 minuut en maximaal 5 minuten op. Zolang er een beweging wordt gedetecteerd, neemt de camera continu op, maximaal 5 minuten. Bewegingsdetectie wordt geactiveerd als een beweging binnen ongeveer 5 meter afstand is.

1080p bewegingsdetectie

1. Zorg dat een geheugenkaart van max 32GB is geplaatst zoals hierboven beschreven.
2. Druk 5 seconden op de aan / uitknop om de camera van stroom te voorzien. U ziet een blauwe en rode led.
3. Druk een keer kort op de knop 'Modus', de led knippert 3x blauw.
4. Druk nog een keer kort op de knop op de knop 'Modus', de led knippert 3x rood en de opname begint.
5. Druk 8 seconden op de aan / uitknop en de opname stopt. De leds knipperen en gaan uit.

Tijd stempel

Verbind de camera via de kabel met uw computer. Open TIMEREST.txt.

Het formaat is yyyymmddttss N (N van No voor geen weergave) of Y (Y van Yes voor weergave). Year, month, day, time, seconds.

Voorbeeld: datum 2020, 1 maart, tijd 12:00, 40 seconden = code 20200301120040 Y

Camera resetten

Heeft u gebruiksproblemen met de camera? Probeer deze dan eerst te resetten.

1. Druk 2 seconden op de aan / uitknop om de camera van stroom te voorzien. U ziet een blauwe led.
2. Neem een klein voorwerp zoals een paperclip
3. Steek de paperclip in het reset gat boven de usb oplaadpoort (zie afbeelding boven)
4. U hoort en voelt een klikje en de blauwe led gaat uit. Het resetten is voltooid

Camera gebruiken met externe oplader

De camera heeft een accuduur van ongeveer 1,5 uur. Deze kunt u verlengen door gebruik te maken van een powerbank of door de camera aan te sluiten via een stopcontact adapter.

1. Zorg dat de kabel niet is verbonden met de camera
2. Zet de camera in de gewenste setting, bijvoorbeeld bewegingsdetectie
3. Verbind eerst de kabel aan een externe energiebron (niet computer of laptop)
4. Verbind daarna de kabel met de camera

Bestanden uitlezen

Verbind de KUUS. camera via de meegeleverde kabel aan uw computer. Vervolgens kunt u de bestanden uitlezen.

Probleemoplossing:

Ik kan de bestanden niet openen op mijn computer

Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies openen met: Kies hier een programma om video's af te spelen bijvoorbeeld Windows media player of iMovie (Mac).

LET OP: Gooi dit product niet in de reguliere afvalcontainer maar lever deze in bij een daartoe bestemd punt of milieustraat.

Typenumber: 22KMC101
support@kuus.shop

KUUS.

WATCH YOUR VALUABLES

C1 Mini caméra Full HD 1080P



Manuel d'utilisation

Scannez le code QR pour obtenir un tutoriel vidéo avec toutes les fonctions.

Recharge

Insérez le câble de chargement fourni dans le port mini USB de l'appareil photo, l'autre côté du câble dans un chargeur externe tel qu'une banque d'alimentation ou un adaptateur. Le temps de chargement est de 2 à 3 heures.

- Une LED rouge clignotante indique le cycle de charge. Lorsque la batterie est pleine, la LED passe au rouge constant. La durée de fonctionnement est de 40 à 100 minutes sur la batterie intégrée, en fonction de l'activité de la caméra.



KUUS.shop/c1-instructie

Insertion d'une carte SD (L'appareil photo ne fonctionne pas sans carte mémoire)

De préférence de classe 10 ou supérieure afin que l'image ne soit pas altérée. Cela est indiqué sur l'emballage.

Utilisez une carte SD d'une capacité de stockage maximale de 32 Go. Insérez-la dans la fente pour carte SD, le côté des connecteurs (voir illustration) étant tourné vers l'appareil. Pour retirer la carte SD, tirez-la, un conseil est d'utiliser un trombone.



Allumer / éteindre l'appareil photo

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 6 secondes et l'appareil s'éteindra.

Vision nocturne

La caméra KUUS. passe automatiquement en vision nocturne en cas de faible luminosité.

Enregistrement constant 1080p

1. Assurez-vous qu'une carte mémoire de 32 Go maximum est insérée comme décrit ci-dessus.
2. Appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 5 secondes pour mettre l'appareil photo sous tension. Vous verrez une LED bleue et rouge.
3. Appuyez une fois brièvement sur le bouton "Mode", la LED clignote 3 fois en bleu et l'enregistrement commence.
4. Appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 8 secondes et l'enregistrement s'arrête. Les LEDs clignoteront et s'éteindront.

Remarque : la caméra enregistre en continu 5 minutes de séquences. Lorsque la carte SD est pleine, l'appareil photo supprime automatiquement le fichier le plus ancien. Lorsque la batterie est faible, l'appareil photo enregistre automatiquement la dernière séquence et s'éteint.

Détection de mouvement (enregistrement uniquement en cas de mouvement)

La caméra enregistre une séquence d'au moins 1 minute et jusqu'à 5 minutes. Tant qu'un mouvement est détecté, la caméra enregistre en continu pendant 5 minutes au maximum. La détection de mouvement se déclenche lorsqu'il y a un mouvement dans un rayon d'environ 5 mètres.

Détection de mouvement 1080p

1. Assurez-vous qu'une carte mémoire de 32 Go maximum est insérée comme décrit ci-dessus.
2. Appuyez sur le bouton On / OFF pendant 5 secondes pour mettre l'appareil photo sous tension. Vous verrez une LED bleue et rouge. Appuyez brièvement sur le bouton 'Mode' une fois, la LED clignote 3 fois en bleu.

3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton 'Mode', le voyant clignote 3 fois en rouge et l'enregistrement commence.
4. Appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 8 secondes et l'enregistrement s'arrête. Les leds clignoteront et s'éteindront.

Horodatage

Connectez l'appareil photo à votre ordinateur via le câble. Ouvrez TIMEREST.txt.

Le format est aaaammddtttss N (N de No pour pas de lecture) ou Y (Y de Yes pour la lecture). Année, mois, jour, heure, secondes.

Exemple : date 2020, 1er mars, heure 12:00, 40 secondes = code 20200301120040 Y

Réinitialisation de la caméra

Avez-vous des problèmes d'utilisation de l'appareil photo ? Essayez ensuite de le réinitialiser en premier

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour mettre l'appareil photo en marche. Vous verrez une LED bleue.
2. Prenez un petit objet tel qu'un trombone
3. Insérez le trombone dans le trou de réinitialisation situé au-dessus du port de chargement USB (voir image ci-dessus).
4. Vous entendez et sentez un clic et la LED bleue s'éteint. La réinitialisation est terminée

Utilisation de l'appareil photo avec un chargeur externe

L'appareil photo a une autonomie d'environ 1,5 heure. Vous pouvez l'étendre en utilisant une banque d'alimentation ou en connectant l'appareil photo via un adaptateur de prise de courant.

1. Assurez-vous que le câble n'est pas connecté à l'appareil photo.
2. Réglez la caméra sur le paramètre souhaité, par exemple la détection de mouvement
3. Connectez d'abord le câble à une source d'alimentation externe (pas d'ordinateur ou de portable)
4. Ensuite, connectez le câble à la camera

Lecture de fichiers

Connectez la caméra KUUS. à votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Ensuite, vous pouvez lire les fichiers.

Dépannage :

Je ne peux pas ouvrir les fichiers sur mon ordinateur

Cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris et choisissez "Ouvrir avec" : Choisissez un programme pour lire les vidéos, par exemple Windows media player ou iMovie (Mac).

VEUILLEZ NOTER : Ne pas jeter ce produit dans la poubelle ordinaire, mais le retourner à un point désigné ou à une rue écologique.

Typenumber: 22KMC101

support@kuus.shop

Typenummer: 22KMC101

KUUS.

WATCH YOUR VALUABLES

C1 Full HD 1080P Mini camera



User manual

Scan the QR code for a video tutorial with all functions.

Charging

Insert the supplied charging cable into the camera's mini USB port, the other side of the cable into an external charger such as a power bank or adapter. Charging time is 2-3 hours.

- A flashing red LED indicates the charging cycle. When the battery is full, the LED changes to constant red. Operation time is 40 to 100 minutes on built-in battery, depending on camera activity.



KUUS.shop/c1-instructie

Typenummer: 22KMC101

Insert SD card (The camera will not operate without a memory card)

Preferably class 10 or higher so that the image does not falter. This is stated on the packaging. Use a SD card with a maximum storage capacity of 32 GB. Insert it into the SD card slot with the side of the connectors (see illustration) facing the camera lens. To remove the SD card, pull it out, an advice is to use a paper clip.



Turning the camera on / off

To turn the camera off, press the power button for about 6 seconds and the camera will turn off.

Night vision

The KUUS. camera automatically switches to night vision when there is low light.

Constant recording 1080p

1. Make sure a memory card of max 32GB is inserted as described above.
2. Press the on / off button for 5 seconds to power on the camera. You will see a blue and red LED.
3. Press the 'Mode' button once briefly, the LED will blink blue 3 times and recording will start.
4. Press the on / off button for 8 seconds and the recording stops. The LEDs will blink and turn off.

Note: the camera will continuously record 5 minutes of sequences. When the SD card is full, the camera will automatically delete the oldest file. When the battery is low, the camera will automatically save the last sequence and turn off.

Motion Detection (Recording only in case of motion)

The camera will record a sequence of at least 1 minute and up to 5 minutes. As long as motion is detected, the camera records continuously for up to 5 minutes. Motion detection is triggered when there is movement within about 5 metres.

1080p motion detection

1. Make sure a memory card of max 32GB is inserted as described above.
2. Press the on / off button for 5 seconds to power on the camera. You will see a blue and red LED.
3. Press the 'Mode' button briefly once, the LED will blink blue 3 times.
4. Press again briefly on the button 'Mode', the led will blink red 3 times and the recording starts.
5. Press the on/off button for 8 seconds and the recording stops. The LEDs will blink and go out.

Time stamp

Connect the camera to your computer via the cable. Open TIMEREST.txt.

The format is yyyyymmddtttss N (N of No for no display) or Y (Y of Yes for display). Year, month, day, time, seconds.

Example: date 2020, 1 March, time 12:00, 40 seconds = code 20200301120040 Y

Reset camera

Do you have usage problems with the camera? Then try resetting it first.

1. Press the power button for 2 seconds to power the camera. You will see a blue LED.
2. Take a small object such as a paper clip
3. Insert the paper clip into the reset hole above the USB charging port (see image above).
4. You hear and feel a click and the blue LED goes out. Resetting is complete

Using the camera with external charger

The camera has a battery life of about 1.5 hours. You can extend it by using a power bank or by connecting the camera via a wall outlet adapter.

1. Make sure the cable is not connected to the camera
2. Set the camera to the desired setting, e.g. motion detection
3. First connect the cable to an external power source (not computer or laptop)
4. Then connect the cable to the camera

Reading out files

Connect the KUUS. camera to your computer using the supplied cable. Then you can read out the files.

Problem solving:

I can't open the files on my computer

Right click on the file and choose open with: Choose a program to play videos, for example Windows media player or iMovie (Mac).

PLEASE NOTE: Do not dispose of this product in the regular waste container but return it to a designated point or environmental street.

Typenumber: 22KMC101
support@kuus.shop

KUUS.

WATCH YOUR VALUABLES

C1 Full HD 1080P Mini-Kamera



Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code für ein Video-Tutorial mit allen Funktionen.

Laden

Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in den Mini-USB-Anschluss der Kamera, die andere Seite des Kabels in ein externes Ladegerät wie ein Netzteil oder einen Adapter. Die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden.

- Eine blinkende rote LED zeigt Ihnen den Ladezyklus an. Wenn der Akku voll ist, wechselt die LED auf konstant rot. Die Betriebszeit beträgt 40 bis 100 Minuten mit dem eingebauten Akku, je nach Kameraaktivität.



KUUS.shop/c1-instructie

SD-Karte einlegen (Ohne Speicherkarte funktioniert die Kamera nicht)

Vorzugsweise Klasse 10 oder höher, damit das Bild nicht ins Stocken gerät. Dies ist auf der Verpackung angegeben. Verwenden Sie eine SD-Karte mit einer maximalen Speicherkapazität von 32 GB. Stecken Sie sie so in den SD-Kartenschlitz, dass die Seite mit den Anschlüssen (siehe Abbildung) zur Kameraobjektiv zeigt. Um die SD-Karte zu entnehmen, ziehen Sie sie heraus, ein Tipp: Verwendung Sie eine Büroklammer.



Ein-/Ausschalten der Kamera

Um die Kamera auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste für ca. 6 Sekunden und die Kamera schaltet sich aus.

Nachtsicht

Die KUUS. Kamera schaltet bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch auf Nachtsicht um.

Konstante Aufzeichnung 1080p

1. Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte mit maximal 32 GB wie oben beschrieben eingesetzt ist.
2. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 5 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten. Sie sehen eine blaue und eine rote LED.
3. Drücken Sie einmal kurz die 'Mode'-Taste, die LED blinkt 3 Mal blau und die Aufnahme beginnt.
4. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 8 Sekunden lang, um die Aufnahme zu beenden. Die LEDs blinken und erlöschen.

Hinweis: Die Kamera zeichnet kontinuierlich 5 Minuten an Sequenzen auf. Wenn die SD-Karte voll ist, löscht die Kamera automatisch die älteste Datei. Wenn der Akku leer ist, speichert die Kamera automatisch die letzte Sequenz und schaltet sich aus.

Bewegungserkennung (Aufnahme nur im Falle einer Bewegung)

Die Kamera zeichnet eine Sequenz von mindestens 1 Minute und bis zu 5 Minuten auf. Solange eine Bewegung erkannt wird, zeichnet die Kamera bis zu 5 Minuten lang kontinuierlich auf. Die Bewegungserkennung wird ausgelöst, wenn im Umkreis von etwa 5 Metern eine Bewegung stattfindet.

1080p Bewegungserkennung

1. Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte mit maximal 32 GB wie oben beschrieben eingesetzt ist.
2. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 5 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten. Sie sehen eine blaue und eine rote LED.
3. Drücken Sie einmal kurz die 'Mode'-Taste, die LED blinkt 3-mal blau.
4. Drücken Sie erneut kurz auf die Taste 'Mode', die LED blinkt 3 Mal rot und die Aufnahme beginnt.
5. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 8 Sekunden lang, um die Aufnahme zu beenden. Die LEDs blinken und erlöschen.

Zeitstempel

Schließen Sie die Kamera über das Kabel an Ihren Computer an. Öffnen Sie TIMEREST. txt. Das Format ist yyyymmddttss N (N von No für keine Wiedergabe) oder Y (Y von Yes für die Wiedergabe). Jahr, Monat, Tag, Zeit, Sekunden.

Beispiel: Datum 2020, 1. März, Zeit 12:00, 40 Sekunden = Code 20200301120040 Y

Kamera zurücksetzen

Haben Sie Probleme bei der Verwendung der Kamera? Kamera zurücksetzen.

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden, um die Kamera einzuschalten. Daraufhin wird eine blaue LED leuchten.
2. Nehmen Sie einen kleinen Gegenstand wie eine Büroklammer
3. Führen Sie die Büroklammer in die Rücksetzöffnung (siehe Abbildung oben).
4. Sie hören und fühlen ein Klicken und die blaue LED erlischt. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen

Verwendung der Kamera mit externem Ladegerät

Die Kamera hat eine Batteriebensdauer von etwa 1,5 Stunden. Sie können sie verlängern, indem Sie ein Netzteil verwenden oder die Kamera über einen Steckdosenadapter anschließen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht an die Kamera angeschlossen ist
2. Stellen Sie die Kamera auf die gewünschte Einstellung ein, z.B. Bewegungserkennung
3. Zuerst das Kabel an eine externe Stromquelle anschließen (nicht an einen Computer oder Laptop)
4. Schließen Sie dann das Kabel an die Kamera an

Auslesen von Dateien

Schließen Sie die KUUS.-Kamera mit dem mitgelieferten Kabel an Ihren Computer an.

Dann können Sie die Dateien auslesen.

Das Problem lösen:

Ich kann die Dateien auf meinem Computer nicht öffnen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Öffnen mit: Wählen Sie ein Programm zum Abspielen von Videos, z.B. Windows Media Player oder iMovie (Mac).

BITTE BEACHTEN SIE BITTE: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im normalen Abfallbehälter, sondern geben Sie es an einer dafür vorgesehenen Stelle oder in der Umweltstraße zurück.

Typenumber: 22KMC101

support@kuus.shop